

Multikvitt Elektrisk musfälla

Bruksanvisning

Model: EMK01

Kära kund

Tack så mycket för att du köper vår produkt. Vänligen läs denna produktmanual noggrant innan du använder den. Om du har några frågor eller förslag om denna produkt, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Arbetsprincip

Lägg mössens favoritmat i betesspåret inuti produkten. Musen lockas av doften och går in i fällan. När musen rör vid metallplattan kommer fällans högspänning att ge den en elektrisk stöt.

Varningar

1. Undvik att röra vid metallplattan och maskinens botten för att förhindra oavsiktlig elektrisk stöt.
2. Endast för inomhusbruk, ställ INTE utomhus, lämplig för lager, fabrik, kontor, hotell, parkeringsplats osv.
3. Lämna INTE musfällan öppen där barn eller husdjur kan nå den.
4. Vänta till den larmar, vilket innebär att musen är dödad.
5. När den gröna indikatorn blinkar snabbt visar det att batteriet är svagt.
6. Produkten får inte vara i närheten av ångor/flammmor.
7. Komponenter i denna apparat är inte utbytbara. Lägg på skroten när apparaten inte längre fungerar.
8. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt... (se fullständig text i original).
9. Enheten kan drivas med strömkabel... Använd inte någon annan strömkabel.

Så fungerar det

1. Kontrollera att fällan är i läget AV (avstängd).
2. Öppna fällans dörr. Sätt in en liten mängd valfritt bete (storleken av en ärtä) i betesfältet...
3. Öppna locket till batterifacket. Sätt tillbaka 4 x C-batterierna – LR14 – 1,5V på rätt sätt.
4. Identifiera en plats med musaktivitet, placera fällan med trappan orienterad mot väggen.
5. Tryck på strömknappen för att slå på. Den röda lampan blinkar för att indikera att fällan fungerar.
6. När en mus har fångats trycker du på strömknappen för att stänga av och töm behållaren.

Instruktioner för indikatorn

■ Blinkar långsamt	Standby (första gången)
■ På (60 s)	Musdödning
■ På (några sekunder)	Motor återställs / skjuter in en mus i förvaringslådan

■ Blinkar långsamt	1 eller flera möss i förvaringsboxen
■ Blinkar snabbt	Batteriet är svagt
■■ Blinkar omväxlande	Förvaringsboxen är full / tekniskt fel

Hur man rengör

1. Dra ut elchockskammaren.
2. Skölj och torka av med en våt trasa efter varje fångst.
3. Se till att elchockskammaren torkas helt och hållet och sätt sedan ihop den.

Parametrar

Produktnamn:	Multikvitt Elektrisk musfälla
Produktmodell:	EMK01
Produktmaterial:	ABS + elektropläterat rostfritt stål
Batteri:	4 x C Battery – LR14 – 1.5V
Utgångsspänning:	AC 1400V ±10%
Strömförbrukning:	2W
Dimension (mm):	246 * 128.5 * 140 (L * B * H)
Tillbehör:	1 fälla, 1 användarmanual, 1 elkabel